


DEPLIAGE D'UN CHAPITEAU




ATTENTION : il faut 1 personne à chaque pied pour déplier en même temps la tente



Targette du haut à enclencher dans l'unique trou prévu à cet effet pour stabiliser le haut de la structure

Targette à tirer et fixer la hauteur selon besoin



Targette du bas sur les quatre pieds à enclencher dans l'un des trous pour le réglage de la hauteur du chapiteau

Ne pas oublier de mettre les poids



Lors du pliage attention il faut rabattre la bâche du toit à l'intérieur aux endroits où les ferrailles plient sinon impossible de rabattre le chapiteau en plein et il y a risque de détériorer les différents axes.

